

BG Stop Squeal Brake Service

خدمة الفرامل ستوب-سكويل

1. Inspect the vehicle's brake condition for wear and tear
2. Check Brake Pads / Rotor / Drum - Rectify or Replace if necessary
3. Buff with Sandpaper If the surface is glazed
4. Clean all brake components, remove dust and debris
5. Place Brake Pads on a Flat Surface and Saturate the Pads thoroughly
6. Use 1 Bottle of BG860 per vehicle
7. Shake well before use
8. Saturate the Pads and apply 4 – 5 Clockwise layers on each Brake Pad Lining (DO NOT wipe)
9. Allow 8 – 10 minutes Soaking time after completing the application
10. Lubricate Calipers / Pins & Brake Pad contact points using BG605 or equivalent before Installing
11. Re-assemble and test the Brakes before driving the vehicle
12. Road test the vehicle to complete the service



1. افحص حالة فرامل المركبة من حيث البلى او التاكل.

2. افحص تيل الفرامل / الأسطوانة - قم بالخراطة أو الاستبدال إذا لزم الأمر.

3. قم بفتح مسام تيل الفرامل باستخدام السنفرة إذا كان السطح مزججاً.

4. تنظيف جميع مكونات الفرامل ، وإزالة الغبار والرواسب.

5. ضع تيل الفرامل على سطح مستوي واغمر سطحه ليكون مشبعاً تماماً

6. استخدم زجاجة واحدة لكل مركبة.

7. رج العبوة جيداً قبل الاستخدام.

8. يشبع التيل وتطبيق 4-5 طبقات في اتجاه عقارب الساعة على وجه تيل الفرامل (لا تمسح).

9. منح 8-10 دقائق وقت للنقع بعد استكمال التطبيق.

10. تزييت الكالبر ونقاط اتصال تيل الفرامل باستخدام بي.جي #605 أو ما يعادلها قبل التنبيت.

11. إعادة تجميع اجزاء الفرامل واختبار الفرامل قبل قيادة السيارة.

12. قم باختبار الطريق للسيارة لإكمال الخدمة.

ملحوظة:

يوصى به مع كل استخدام تيل الفرامل الجديدة أو من تيل الفرامل ذات سماكة ضمن الحد المحدد

Note:
Recommended with every new Brake Pad Set or Brake Pads within the Specified Limit